

ТРЕБОВАНИЯ ПО УКЛАДКЕ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ SPC И HSPC ЛАМИНАТА PROFIELD

Требования для помещения, где осуществляется укладка.

- Как минимум за 3 дня до, во время и после укладки температура поверхности пола в помещении должна составлять не менее 15° С.
- Температура воздуха: минимум 18° С.
- Влажность в помещении: от 30% до 80%.
- Нельзя использовать SPC пол в качестве отделочного покрытия на открытом воздухе (уличные дорожки, террасы и др.)
- Запрещается использовать в помещениях, где полы подвержены воздействию воды и других жидкостей. Несмотря на то, что доски SPC на 100% водостойчивы, вода может накапливаться в основании пола или на строительных материалах, что может привести к образованию плесени.

Требования для чернового пола.

- Проверьте подготовку поверхности чернового пола для укладки. Ламинат можно укладывать только на абсолютно ровной, сухой, чистой (без песка, грязи, строительного мусора) и устойчивой поверхности, не имеющей трещин, выбоин и бугров.
- Поверхность чернового пола должна оставаться стабильной и не должна менять свои геометрические размеры под воздействием температуры и влажности.
- Неровности пола, превышающие 2 мм на 2 м длины, должны быть устранены заранее перед укладкой с помощью выравнивающих смесей.
- Стяжка должна полностью просохнуть. Остаточная влажность стяжки основания должна быть не более *:
 - 2 % СМ для цементно-песчаных и бетонных оснований (по СНиП 3.04.01-87)
 - 1,8 % СМ для цементно-песчаных и бетонных оснований с подогревом
 - 0,5 % СМ для гипсовых и ангидридных оснований
 - 0,3 % СМ для гипсовых и ангидридных оснований с подогревом
- * Перед укладкой, для контроля остаточной влажности стяжки, необходимо произвести измерения влажности чернового пола с помощью специального прибора (влагомера для бетона). Если у вас нет возможности измерить влажность стяжки с помощью влагомера, то перед укладкой SPC пола на черновой пол необходимо постелить гидроизоляционную пленку.
- Прочность стяжки на сжатие должна быть в диапазоне 15-20 Мпа.
- При укладке SPC напольных покрытий в новостройках, убедитесь, что трубопроводы радиаторного отопления имеют теплоизоляцию, а толщина стяжки соответствует СП 29.13330.2011 п 8.2.: "Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов."

Требования для подложки.

- В случае, если панели какой-либо коллекции SPC пола Profiel не оснащены подложкой, вы можете использовать подложку EVA или IXPE. В таком случае подложка должна соответствовать следующим требованиям:
 - толщина подложки должна быть 1,5 — 2,0 мм;
 - подложка должна быть высокой плотности от 100 кг/м³ и более.
- Если панели SPC уже оснащены подложкой IXPE, категорически запрещается использовать дополнительную подложку, т.к. это приведет к повреждению замков.

Теплый пол.

- Строго запрещается превышать нагрев поверхности более 28 градусов.
- Не разрешается использовать с водяными теплыми полами, так как достаточно проблематично контролировать в таких полах ограничение температуры до +28°С.
- Необходимо отключить систему нагрева за 5 суток до монтажа напольного покрытия. Запускать ее постепенное включение возможно только после истечения 3 суток после укладки с равномерным поднятием температуры не более чем на 3 градуса в сутки.

Подготовка.

- Не распаковывая коробки SPC пола, поместите ламинат в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться укладка на срок не менее 72 часов для адаптации панелей к влажности и температуре помещения.
- Во время хранения, транспортировки, при погрузке и разгрузке ламинат может быть поврежден. Поэтому, перед установкой, обязательно осмотрите все панели на предмет видимых дефектов, повреждений и расхождений по цвету. Панели, уложенные с видимыми дефектами, возврату или обмену не подлежат. Если пол не пригоден для укладки, пожалуйста, свяжитесь с продавцом перед началом укладки!

Укладка.

Обеспечьте зазоры между стеной и SPC полом. SPC пол Profield следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8-10 мм до стен и неподвижных объектов. Для этого используйте специальные распорки толщиной 8 мм. В случае, если площадь непрерывной укладки составляет более 50 м², зазоры необходимо увеличить. Если длина помещения составляет более 8 м или ширина более 6 м, нужно создать дополнительный шов шириной 15 — 20 мм в дверном проеме, который будет компенсировать расширение панелей. Его в дальнейшем можно закрыть декоративным одноуровневым порогом. Укладка осуществляется плавающим способом. Приклеивание ламината к основанию пола запрещено.

С этапами укладки можно ознакомиться на упаковке ламината или на сайте www.profield.ru

Рекомендации по уходу и условия эксплуатации.

Поверхность SPC пола покрыта защитным слоем, который защищает декоративную пленку ламината от истирания. Но, его все ещё можно поцарапать любым предметом, плотность которого выше плотности материалов, из которых сделана SPC панель. Поэтому наличие царапин при эксплуатации пола не является браком. Так как гарантия не дается на царапины как таковые, а только на полное истирание до декоративного слоя на площади не менее 3% от поверхности панели.

Условия эксплуатации.

- На входе в жилое помещение следует постелить грязезащитный коврик.
- Для предотвращения появления царапин на поверхности пола следует приклеить специальные войлочные накладки на ножки стульев, кресел и другой мебели. У офисных кресел и мебели на колесиках следует применять резиновые мебельные колесики.
- При перестановке мебели ее следует приподнимать, а не перетаскивать ее волоком по полу.
- Запрещается использовать большое количество воды при уборке помещения. Всегда следите, чтобы на полу во время влажной уборки не образовывались лужи.
- Запрещается применять агрессивные чистящие порошки, бензин, ацетон, растворители, хлорсодержащие средства.



Укладка ламината



Условия гарантии

С требованиями ознакомлен покупатель:

ФИО

подпись

дата